



Lautsprechersysteme

(Controller-/EQ-Einstellungen)

Modell SK-210.MH

| | Frequenz | Pegel | Okt. | Q |
|----|----------|-----------|------------|-------|
| 1. | 214 Hz | - 3,5 dB | 0,4 | 3,6 |
| 2. | 547 Hz | - 3,0 dB | 0,05 | 28,85 |
| 3. | 688 Hz | + 2,5 dB | 0,4 | 3,6 |
| 4. | 2515 Hz | + 3,0 dB | 0,3 | 4,8 |
| 5. | 4216 Hz | + 5,25 dB | 0,1 | 14,42 |
| 6. | 10000 Hz | + 2,5 dB | Hi / 12 dB | |

Modell SK-18.BRH

| | Frequenz | Pegel | Okt. | Q |
|---|----------|-------|------|---|
| - | - | - | - | - |

| | Trennfrequenz | Art | Filtertyp | Delay |
|-----------|---------------|-----|-----------|-------|
| SK-210.MH | 140 Hz | HP | BW 24 dB | - |
| SK-18.BRH | 140 Hz | TP | BW 24 dB | - |
| dto. | 43 Hz | HP | BW 18 dB | - |

Die Sound Klinik • Dipl.-Phys. Manfred M. Schuster

☒ Kreienweg 4 • 26197 Huntlosen ☎ 04487 / 75 04 13 📠 04487 / 75 04 15

Ust-IdNr.: DE193357763